MAYTONI

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОПИСАНИЕ И ПАСПОРТ
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ
TRAM034MP-212S

Внимание! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Изделие предназначено для установки осветительного шинопровода серии EXILITY MINI в натяжной потолок и использования в системах общего и/или декоративного освещения жилых, служебных, административных, торговых и общественных помещений.

1.2. Изделие обеспечивает монтаж трековой системы EXILITY MINI в натяжной потолок с креплением «гарпун» с сохранением доступа к её элементам.

1.3. Заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно.

1.4. Изделие предназначено для использования только внутри помещений.

1.5. Не содержит вредных или опасных веществ, таких как ртуть, свинец и др.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. В комплект поставки входят:

- Изделие;
- Руководство по эксплуатации;
- Упаковка.

2.2. Комплект поставки может отличаться в зависимости от модели и модификации изделия. Полный перечень комплектующих указан на упаковке изделия. При расхождении комплекта с описанием в руководстве преимущественную силу имеет фактическая комплектация, указанная на упаковке.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие его технические характеристики в любое время и без предварительного уведомления.

3.2. Артикул и технические характеристики изделия указаны на упаковке.

3.3. Если у изделия есть характеристики или особенности, отличные от описанных в этом руководстве, преимущественную силу имеет фактическое изделие.

ТАБЛИЦА 1: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	TRAM034MP-212S
Назначение	Низкопрофильная магнитная трековая система 23мм EXILITY MINI
Цвет	Серебро
Материал	Алюминий
Габаритные размеры (ВхШхД), мм	36,6x51,7x2000
Гарантия, лет	2
Комплектующие для профиля	Заглушка торцевая TRAM034MPEC-S



4. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Внимание! Все работы по монтажу и подключению изделия должны осуществляться при отключённом сетевом питании. К электромонтажным работам по подключению и отключению изделия допускаются квалифицированные специалисты, обладающими соответствующей квалификацией со строгим соблюдением техники безопасности.

4.1. Распакуйте изделие и убедитесь в его целостности. Проверьте комплектность поставки.

4.2. Подготовьте место установки и смонтируйте изделие в соответствии со схемой монтажа и/или инструкцией.

4.3. Убедитесь в надёжности крепления изделия.

4.4. Если при включении изделие не заработало должным образом, воспользуйтесь таблицей возможных неисправностей и методов их устранения (см. *Таблицу 2*). Если самостоятельно устранить неисправность не удалось, обесточьте изделие и обратитесь к квалифицированному специалисту.

Примечание: внешний вид изделия может отличаться от его изображения на схеме монтажа.

СХЕМА МОНТАЖА: НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

ПРОФИЛЬ		ШИНОПРОВОД	
			

Шаг 1. Извлеките токопроводящие дорожки. Отрежьте профиль и шинопровод необходимой длины под углом 90° в соответствии с проектом. Просверлите монтажные отверстия и отверстия для ввода кабеля питания, снимите фаски. Резка под 45° допускается в случае отсутствия угловых коннекторов.

Внимание! Токопроводящие дорожки следует отрезать отдельно от шинопровода также под 45° или 90°. Рекомендуется использовать торцовочную пилу для резки.

Шаг 2. Укоротите токоведущие жилы на 5 мм и обожмите их направляющие в шинопроводе.

Шаг 3. Соберите профиль и шинопровод, закрепите их с помощью крепежа в соответствии с проектом. При необходимости установите заглушки TRAM034MPEC-S. Заглушки не требуются, если профиль монтируется от стены до стены; если необходимо создать линию света, заканчивающуюся посередине потолка, дополнительно установите заглушки.



УСТАНОВКА НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА





Шаг 4. Закрепите профиль на монтажной поверхности с помощью монтажных уголков.
Шаг 5. Установите ПВХ-полотно потолка в соответствии с рекомендациями производителя. Натяните ПВХ-полотно потолка и сделайте прорезь.
Шаг 6. Установите «гарпуны» в соответствующие пазы профиля, проклейте торцы и края «гарпунов» по всей длине профиля.

Примечание:
Монтаж шинопровода с данным типом профиля допускается только с ПВХ-полотнами для натяжного потолка. Применение тканевого полотна возможно исключительно при использовании крепления типа «клинч» вместо «гарпун».

УСТАНОВКА ШИНОПРОВОДА





Шаг 7. Аккуратно установите шинопровод, не повредив ПВХ-полотно, и закрепите его в профиле при помощи саморезов.
Шаг 8. Шинопровод готов к эксплуатации и дальнейшему монтажу светильников.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Не устанавливайте изделие на сырую или токопроводящую поверхность.
5.2. Убедитесь, что все соединения надежно защищены от попадания влаги.
5.3. Производить разбор, ремонт, модификацию изделия или его компонентов **запрещено**.
5.4. В процессе эксплуатации изделия следует соблюдать правила техники безопасности.
5.5. Во избежание несчастных случаев не подвергайте изделие воздействию огня и воды.
5.6. Эксплуатировать изделие в помещениях с агрессивной и токсичной средой и с высоким содержанием едких аэрозольных частиц в воздухе **запрещено**.
5.7. При эксплуатации подвергать изделие воздействию прямых солнечных лучей **запрещено**.
5.8. Для безопасной работы, а также длительного срока эксплуатации, необходимо проводить внешнюю профилактическую очистку изделия от пыли и загрязнений. Периодичность зависит от условий внешней среды и степени загрязнение воздуха, но не реже 1 раза в год.

6. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

6.1. При любом уходе, чистке, монтаже или обслуживании изделия электропитание должно быть обязательно **отключено**.
6.2. Чистку поверхности изделия следует производить мягкой сухой ветошью по мере необходимости.
6.3. Не допускается применение растворителей, химически активных, агрессивных моющих и чистящих средств, абразивных средств и материалов.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! При обнаружении неисправности необходимо обесточить изделие. Все работы по диагностике и устранению неисправностей, связанные с доступом к токоведущим частям, должны проводиться только квалифицированным электриком.
7.1. Если при помощи произведенных ниже действий не удалось устранить неисправность, то следует обратиться к поставщику для гарантийного обслуживания.

ТАБЛИЦА 2: ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Профиль деформирован (изогнут, «волной»), стыки не совпадают по плоскости	Нарушение правил транспортировки/хранения	Если деформация локальная и незначительная (до 2-3 мм на 2 м), допускается аккуратная правка на ровной жёсткой поверхности без ударных инструментов
	Монтаж с натяжением	При монтаже не создавайте натяжение: сегменты должны стыковаться без усилия
	Резка без поддерживающих упоров, температурные деформации при резке/монтаже	Учитывайте температурное расширение алюминия: оставляйте технологические зазоры на стыках
Неплотное прилегание шинопровода внутри профиля, люфт, ощутимый ход шинопровода относительно корпуса профиля	Повреждение крепёжных пазов профиля при резке	При наличии заусенцев аккуратно удалите их фаскоснимателем/надфилем без снятия защитного слоя
	Перекос при установке	Проверьте соответствие типоразмеров: профиль и шинопровод должны быть из одной совместимой серии. Установите шинопровод заново, контролируя равномерное прилегание по всей длине

8. УТИЛИЗАЦИЯ

8.1. Изделие в своей конструкции не содержит токсичных и химически опасных соединений, поэтому подлежит правилам утилизации твердых бытовых отходов.
8.2. Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора на территории реализации и в соответствии с местными правилами утилизации.

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

9.1. Изделие в оригинальной упаковке пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом при условии защиты от атмосферных осадков и механических воздействий, приводящих к повреждениям.
9.2. Хранение изделия осуществляется в оригинальной упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -20°С до +70°С,

относительная влажность не более 80% при температуре +20°С. Не допускать воздействия влаги.
9.3. При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении изделия должна обеспечиваться его сохранность от повреждений, загрязнений, увлажнения, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных
лучей.
9.4. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, изделие необходимо выдержать в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.

10. СЕРТИФИКАЦИЯ

10.1. При соблюдении всех правил и требований, указанных в руководстве по эксплуатации, инструкции и паспорте, изделие является безопасными в эксплуатации.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей эксплуатационной документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, подключения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия указан на упаковке и/или маркировке изделия.
11.2. Началом гарантийного срока считается дата продажи, которая устанавливается на основании документов, удостоверяющих факт покупки, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи покупателя, печати продавца).
11.3. В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты изготовления изделия, которая нанесена на корпус или упаковку изделия в виде надписи, гравировки или стикерованием.
11.4. Если от даты изготовления изделия прошло более двух лет и при этом отсутствуют документы, удостоверяющие факт и дату продажи, Продавец вправе запросить дополнительное подтверждение даты продажи. При наличии надлежащих документов о продаже гарантийный срок исчисляется с даты продажи независимо от даты изготовления.
11.5. Гарантийное обслуживание производится в точке продажи при наличии отметки о продаже и при условии, что возникшая неисправность связана с дефектом, связанным с производством изделия, а также при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортировки, хранения, монтажа и подключения, приведенных в инструкции, руководстве по эксплуатации или паспорте изделия, а также при условии сохранения товарного вида упаковки и полной комплектации. На изделии должны быть сохранены все этикетки, а также прилагаться руководство по эксплуатации.
11.6. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, подвергшиеся разборке и/или конструктивным изменениям, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации, переоборудования или внесения изменений в конструкцию товара, а также проведения самостоятельного ремонта и/или использования неоригинальных комплектующих, использующиеся в целях, не соответствующих их прямому назначению, а также в случаях воздействия высоковольтных разрядов, непреодолимых сил, в т.ч.: пожара, наводнения и других стихийных бедствий, несчастных случаев и умышленных действий третьих лиц, повлекших неисправность изделия.
11.7. Гарантия не распространяется на естественный износ любых деталей, узлов, комплектующих, естественное старение, обесцвечивание, изменению оттенков окрашенных поверхностей и пластиковых частей в процессе эксплуатации, выгорание и разрушение покрытия деталей, лакокрасочного покрытия, резиновых деталей, текстильных элементов, кабелей, фурнитуры, пластмассовых деталей крепежной фурнитуры в результате воздействия окружающей среды и использования товара не по назначению; воздействие каких-либо внешних факторов (атмосферных осадков, стихийных бедствий, промышленных выбросов и т. д.).
11.8. Шумы (писк, скрип и т.п.) возникающие при эксплуатации товара, работе узлов, электрических компонентов и т.п. не являются недостатком в случае, если не будет установлено несоответствие товара обязательным требованиям, предусмотренным законом, подзаконным актом, техническим регламентом, техническими условиям, ГОСТ.
11.9. Не является недостатком проявление свойств товара, которые основаны на субъективном восприятии Покупателем (светотехнических характеристик, степень прилагаемых для эксплуатации и/или монтажа усилий, удобство и комфорт эксплуатации для Покупателя и т.п.).
11.10. Изготовитель не несет ответственности за прямой, косвенный, случайный или обусловленный ущерб, полученный в результате использования изделия.

12. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

12.1. Страна происхождения: РФ
12.2. Изготовитель: ООО «25 МИКРОН»
12.3. Адрес изготовителя: 426039, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское ш., здание 298
12.4. Изготовлено по заказу: ООО «ФАКЕЛ», 117485, Россия, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Коньково, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1, info@maytoni.ru, maytoni.ru
12.5. Дату изготовления см. на корпусе или упаковке изделия. Дата изготовления указана в формате XX.XXXX/XX.XX (месяц, год).

Модель/артикул: .....

Серийный номер (при наличии): .....

Дата продажи: .....

Печать продавца: .....

MAYTONI